

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TAU-72.IP/TAU-36.IP ДО НОВЕЙШЕЙ ВЕРСИИ



В новейших версиях изменился принцип обновления ПО и формат файлов прошивки, поэтому при обновлении ПО будьте внимательны и следуйте инструкции.

Порядок обновления ПО на новейшую версию (2.14.0)



Файл ПО версии 2.14.0 должен иметь имя **firmware.img72**.

Если текущая версия ПО на шлюзе 1.9.0 и младше (в том числе и старые версии, которые имеют 4-х значное название версии), необходимо:

1. Иметь доступ к COM-порту, иметь при себе резервное ПО и конфигурацию (в случае проблем с обновлением).
2. Загрузить файл ПО версии 1.11.4
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/1_11_4/firmware.tar.gz
3. Загрузить файл ПО версии 2.14.0
<http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/f92/firmware.img72>
4. Перед обновлением перезагрузить шлюз для освобождения оперативной памяти.
5. В WEB-конфигураторе оборудования выбрать меню «Service/Firmware upgrade». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с версией 1.11.4, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажать кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя **firmware.tar.gz**.
6. Дождаться завершения процесса смены ПО, по окончании процесса устройство должно перезапуститься.
7. После перезапуска открыть WEB-конфигуратор и нажать кнопку «Save» любого из пунктов меню конфигурации, например, на закладке «Network».
8. После сохранения конфигурации обновить ПО аналогичным способом с помощью файла ПО версии 2.14.0. Файл ПО версии 2.14.0 должен иметь имя **firmware.img72**.



В случае невозможности обновления ПО через WEB-интерфейс либо другими способами необходимо воспользоваться резервным методом обновления встроенного ПО, описанным в данном Руководстве по эксплуатации в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Если текущая версия ПО с 2.1.0 до 2.1.4 включительно, необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии 2.1.4
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_1_4/firmware.tar.gz
2. Загрузить файл ПО версии 2.14.0
<http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/f92/firmware.img72>
3. В WEB-конфигураторе оборудования выбрать меню «Service/Firmware upgrade». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с версией 2.1.4, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажать кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя **firmware.img72**.
9. После перезагрузки оборудования обновить ПО аналогичным способом с помощью файла ПО версии 2.14.0. Файл ПО версии 2.14.0 должен иметь имя **firmware.img72**.

Если текущая версия ПО с 2.2.0 до 2.5.0 включительно, необходимо:

1. Загрузить файл ПО версии 2.5.0
http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_5_0/firmware.img72
2. Загрузить файл ПО версии 2.14.0
<http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/f92/firmware.img72>
3. В WEB-интерфейсе оборудования выбрать меню «Service», закладку «Firmware upgrade». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с версией 2.5.0, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в

секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*». Файл ПО должен иметь имя **firmware.img72**.

4. После перезагрузки оборудования обновить ПО аналогичным способом с помощью файла **версии 2.14.0**. Файл ПО версии 2.14.0 должен иметь имя **firmware.img72**.

Если текущая версия ПО 2.5.0 и старше, необходимо:

1. Загрузить файл ПО **версии 2.14.0**
<http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/f92/firmware.img72>
2. Перед обновлением ПО необходимо перезапустить устройство для освобождения кэша из оперативной памяти.
3. В WEB-интерфейсе оборудования выбрать меню «*Service*», закладку «*Firmware upgrade*». В появившемся окне указать путь к файлу ПО с **версией 2.14.0**, воспользовавшись кнопкой «*Обзор*» в секции «*Universal firmware upgrade*», и нажать кнопку «*Upgrade firmware*». Файл ПО должен иметь имя **firmware.img72**.



В случае невозможности обновления ПО через WEB-интерфейс либо другими способами необходимо воспользоваться резервным методом обновления встроенного ПО, описанным в данном Руководстве по эксплуатации в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Необходимые файлы находятся в архиве **reserve_soft.zip**.